

Verlegeanleitung für Flexiteek

1. Die Rückseite der Flexiteekpanels schleifen mit Exzentschleifer und 80er Körnung, entfetten(Isopropanol) und gut ablüften lassen.
2. Die Flexiteekpanels werden auf den vorgesehenen Flächen ausgelegt und ausgerichtet.
3. Mit einem Bleistift wird die Kontur der Panels nachgezeichnet dann werden die Panels wieder entfernt.
4. An dem Bleistiftstrich wird nun abgeklebt. Sie können auch direkt am Flexiteek abkleben.
5. Die abgeklebte Fläche wird nun mit Aceton entfettet.
6. Der 2K-Kleber wird nun angerührt. Immer ein ganzes Gebinde anrühren. Die Verarbeitungszeit liegt bei gut einer Stunde, bei 20-22°C.
7. Der Kleber wird mit einem Zahnpachtel (Größe B3) gleichmäßig aufgetragen.
8. Das Flexiteek wird nun in den Kleber gelegt und ausgerichtet und mit Klebeband fixiert, bitte auf Lufteinschlüsse achten!!!!!!! und dann an den Rändern mit Gewichten beschwert.
9. Ca. 8 Std. nach dem Kleben kann das Klebeband entfernt werden, der verbleibende überschüssige Kleber kann mit einem Holzspachtel entfernt werden.
- 10. Eine Abschlussfuge ist eine rein optische Fuge und nicht zwingend erforderlich, für die evtl. Abschlussfuge sollte S40 von Nautichem verwendet werden, da Sikaflexprodukte schlecht am Flexiteek haften.**